

## Configuración de diversos relojes para el nuevo ritmo de juego del Cto. de Euskadi por Equipos

(40 jug/90 min + 30 min y en ambos periodos 30 seg de incremento por jugada)

### Reloj Excalibur

---

En modo **Pause:**  
preset **54**  
Delay: 0

Claim: **ON**, si se coloca OFF, continúa tras la caída del primer control sin las 40 jugadas.  
Save: OFF  
Counter ON

Game End: OFF  
Accum **ON, 30 sg**  
Sound: OFF

Accum All **ON**  
Word: OFF  
Second ON

### Reloj DGT XL

---

Seleccionar opción 00 (al hacerlo, aparecen en la pantalla diversos sistemas de juego: time, Fischer...)

Seleccionar Fischer (y desaparecen los demás)

Programar tiempo jugador izquierdo:	1 hora, 30 minutos, 00 segundos
Programar tiempo jugador derecho:	1 hora, 30 minutos, 00 segundos
Programar incremento jugador izquierdo	0 minutos, 30 segundos
Programar incremento jugador derecho	0 minutos, 30 segundos
Programar número de jugadas	40

Así termina el primer periodo. Y vuelven a aparecer en la pantalla los diversos sistemas de juego: time, Fischer...)

Seleccionar otra vez Fischer

Programar tiempo	0 horas, 30 minutos, 00 segundos
Programar incremento	0 minutos, 30 segundos
Programar número de jugadas	00 (pues es a caída de bandera)

Así termina el segundo período. Y vuelven a aparecer en la pantalla los diversos sistemas de juego (time, Fischer... end). Como hemos terminado  
Seleccionar end (y el reloj está listo para empezar el juego)

Se recomienda apagar y encender. E ir pulsando el botón OK comprobando que todos los pasos son correctos.

## **Reloj SAITEK**

---

En boton de tournament (boton de la barra delantera). Ir apretando dicho boton hasta que salga en la pantalla 1:40 (tiempo) en una esfera y en la otra 40 mov.

(que son los movimientos). Ahora con el boton frontal de adjust, apretar el boton de abajo (SET), par ajustar el tiempo de 1:30 .

Con dicho boton de adjust, llevarlo al 4, para ponerlo en 3 de 1:30 y luego apretar el boton de SET.

De este modo hemos fijado el tiempo de 1:30.

Como los movimientos son 40, seguimos apretando el boton de SET.

Posteriormente nos salen los segundos de bonificacion que son 30, seguimos apretando el boton de SET.

Ahora nos va a salir el tiempo (de finish) (por defecto nos sale 50 minutos), donde hay que marcar los 30 minutos. Seguimos dandole al SET, hasta llevarlo donde sale el 5 de 50, hay que dejarlo en 3 de 30. lo que haremos con el boton de ADJUST, después de fijarlo, seguiremos dandole al SET, hasta llevarlo a la otra esfera.

Aquí tambien por defecto nos saldra que son 20 movimientos, y le marcaremos 00, ya que no hay ningun segundo control, y lo volveremos a fijar con el SET.

Despues de hacer todo esto, nos saldra 00:10 minutos, como tampoco hay tercer control, con el SET y el ADJUST, volveremos a marcar en el 00:10, hasta convertirlo en 00:00, y lo fijaremos todo con el SET.